

FLEX EXPRESS ELITE

Instruction Manual



 **echelon**™ Fit® App

FITNESS APP FOR SMARTPHONES AND TABLETS



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc. Registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc. Registered in the U.S. and other countries Google Play
and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Read instructions carefully and thoroughly before first use.

WARNING LABELS



WARNING

SEE OWNER'S MANUAL FOR ADDITIONAL WARNINGS AND SAFETY INFORMATION. FAILURE TO READ AND FOLLOW SAFETY INSTRUCTIONS IN OWNER'S MANUAL MAY RESULT IN POSSIBLE INJURY OR DEATH. KEEP AWAY FROM CHILDREN. DO NOT MODIFY EQUIPMENT. INSPECT EQUIPMENT BEFORE USE. ENSURE UNIT IS ON A SOLID, LEVEL SURFACE BEFORE SET UP OR USE. CLOTHING AND BODY PARTS MUST BE FREE OF ALL

MOVING PARTS. KEEP SURFACE OF PEDAL CLEAN AND DRY.

FOR CONSUMER USE ONLY.

WEIGHT CAPACITY: 300 LBS

×2 AA BATTERIES



Echelon Fitness Multimedia, LLC
605 Chestnut Street, Suite 700
Chattanooga, TN 37450

1-833-937-2453
cs@echelonfit.com
echelonfit.com

MADE IN CHINA
Model: BIKE05

YYWW

SAFETY NOTICES

**PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE FLEX EXPRESS ELITE.
DO NOT THROW AWAY THESE INSTRUCTIONS.**

1. This product is not intended for medical use.
2. Consult your physician before using this product if:
 - a. You are pregnant
 - b. You have been fitted with a pacemaker, an implant, or other medical aid
 - c. You suffer from diabetes
 - d. You have a circulatory disorder
 - e. You have any concerns about your health
3. Older or infirm persons should consult their doctor before using the product, even if they have no specific preexisting conditions.
4. Stop using immediately if you feel discomfort or pain.
5. Do not use this product immediately before going to bed. The appliance has a stimulating effect and can delay sleep.
6. Use the device on a flat, level surface. If the device is not stable, it may tip over and cause injury.
7. If you suspect a problem, stop using the equipment immediately.
8. Store the equipment in its packaging for prolonged storage or in a secure, dry and cool place.
9. Do not place any other objects on the device.
10. To avoid the risk of electric shock or damage to equipment, keep away from moisture. Do not use if the equipment is wet or damp.
11. The device may be used by children from 13 years of age, or by persons with reduced physical, sensory mental capabilities or lack of experience and/or knowledge, only if they have been supervised or instructed in the safe use of the device and have understood the hazards arising therefrom. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be performed by children unless they are over 13 years old and supervised. Children younger than 13 years of age are to be kept away from the machine.
12. To avoid injury and irreparable damage, always sit while using the device. In order to avoid serious injury, never stand on the unit or use it with excessive force.
13. Do not attempt to disassemble or repair the appliance. Repairs may only be carried out by a suitable qualified technician.
14. Keep batteries out of reach of children.
15. Do not mix old and new batteries.
16. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) batteries.
17. Do not expose batteries to extreme heat.
18. Please recycle old batteries. Do not dispose with other household waste.

PARTS LIST



- | | |
|-------------------------------|-------------------------|
| 1. Main Frame | 8. Seat |
| 2. Handlebars | 9. Backrest |
| 3. Front Foot (with Rollers) | 10. Resistance Bands |
| 4. Rear Foot (with D-Buckles) | 11. Water Bottle Holder |
| 5. Seat Post | 12. Control Panel |
| 6. Seat Handles | 13. Pedals |
| 7. Backrest Support | 14. Pedal Straps |

-
- A. Screws (4)
 - B. Water Bottle Holder Screws (2)
 - C. Washers (2)
 - D. Small Allen Wrench
 - E. Large Allen Wrench
 - F. 2-Sided Wrench

ASSEMBLY

STEP 01



Loosen circular knob on main frame and pull outward.

STEP 02



Adjust the recline level to 1 (highest setting).

STEP 03



Remove both nuts and washers from rear foot.

STEP 04



Install rear foot onto rear main frame leg. Ensure that rear foot is installed on the correct leg with resistance band hooks facing up.

STEP 05



Place the washer onto the screw, then screw on the nut.


STEP 06



Fully tighten nut onto screw with included wrench. Repeat on other side.

ASSEMBLY

STEP 07




Remove both nuts and washers from front foot with rollers.

STEP 08



Install front foot onto front main frame leg.

STEP 09




Place the washer onto the screw and screw on the nut.

STEP 10



Fully tighten nut onto screw with included wrench. Repeat on other side.

STEP 11



Remove nuts and washers from seat cushion.


STEP 12



Fit seat post onto seat cushion screws.

ASSEMBLY

STEP 13



Place the washers over the seat cushion screws. Finger-tighten each nut onto seat cushion screws.

STEP 14



Fully tighten nut onto screw with included wrench. Repeat for other two nuts.

STEP 15



Loosen triangular knob and remove from the main frame.

STEP 16



Insert seat post into main frame.

STEP 17



Secure knob back into place at desired height.

STEP 18



Ensure knob engages hole in seat post and is secure.

ASSEMBLY

STEP 19



Remove screw, nut, and washer from the backrest support.

STEP 20



Align backrest support with hole in the seat post.

STEP 21



Insert screw through hole in the backrest support.

STEP 22



Place washer onto the screw. Then place nut on screw and finger-tighten.

STEP 23



Fully tighten the nut with the included wrench.

STEP 24



Locate seat handles, washers, and screws.

ASSEMBLY

STEP 25



Place washers onto seat handle screws.

STEP 26



Align the seat handles with holes on the bottom of the backrest support.

STEP 27



Place screws with washers into the holes and finger-tighten.

STEP 28



Fully tighten down screws with included large Allen wrench.

STEP 29



Locate backrest and screws.

STEP 30



Align backrest against backrest support.

ASSEMBLY

STEP 31



Insert screws and finger-tighten.

STEP 32



Fully tighten down screws with included large Allen wrench.

STEP 33



Remove screws from handlebar.

STEP 34



Feed handlebar posts into the slots on top of the main frame.

STEP 35



Place screws into holes and finger-tighten.

STEP 36



Fully tighten down with included small Allen wrench.

ASSEMBLY

STEP 37



Remove screws from the back of the control panel.

STEP 38




Place control panel onto the handlebar bracket.

STEP 39



Insert screws and finger-tighten.

STEP 40



Fully tighten screws with included large Allen wrench.

STEP 41



Connect speed sensor wire to the control panel.

STEP 42



Locate water bottle holder parts.

ASSEMBLY

STEP 43



Align the water bottle holder with holders on the main frame.

STEP 44



Insert screws, finger-tighten.

STEP 45



Use included large Allen wrench to fully tighten.

STEP 46



Locate parts for right pedal assembly.

STEP 47



Make sure to match the right pedal with the right crank arm (both marked **R**).

STEP 48



Connect the right pedal to the right crank arm.

ASSEMBLY

STEP 49-50



Hold the right pedal with one hand and screw the pedal bolt onto the crank arm using the other hand in a standard clockwise rotation. Finish tightening with the included wrench. **Note: RIGHT pedal bolt screws in CLOCKWISE.**

STEP 51



Make sure to match the right foot strap with the right crank arm (both marked **R**).

STEP 52



With the **R** marking facing upward, attach the end of the strap with 3 holes to the inside of the pedal.

STEP 53



Attach end of strap with 4 holes to the outside of the pedal. Adjust as-needed.

ASSEMBLY

STEP 54



Retrieve parts for left pedal assembly.

STEP 55



Connect the left pedal to the left crank arm (both marked L).

STEP 56-57



Hold the left pedal with one hand and screw the pedal bolt onto the crank arm with the other hand in a counterclockwise rotation. Finish tightening with the included wrench. **Note: LEFT pedal bolt screws in COUNTERCLOCKWISE.**

STEP 58



Make sure to match the left foot strap with the left crank arm (both marked L).

STEP 59



With the L marking facing upward, attach the end of the strap with 3 holes to the inside of the pedal.

ASSEMBLY

STEP 60



Attach the end of the strap with 4 holes to the outside of the pedal. Adjust as-needed.

STEP 61



Locate parts for the resistance band assembly.

STEP 62



Unscrew the buckle.

STEP 63




Place the buckle into the D-shaped buckle on rear foot.

STEP 64



Finger-tighten the buckle.

FOOT CAP ADJUSTMENT



To adjust the rear foot caps, twist in either direction.

RECLINE ADJUSTMENT



To adjust incline level, turn the knob clockwise to loosen. Once loose, pull outward and adjust incline.


LEVEL 1



LEVEL 2



LEVEL 3



SEAT HEIGHT ADJUSTMENT



Unscrew and remove triangular knob. Move seat up or down to desired height. Screw knob back in place.



CONTROL PANEL

BATTERY INSTALLATION

1. Open battery compartment door on the back of the control panel.
2. Note the diagram inside the compartment that shows the correct battery installation polarity.
3. Install 2 AA batteries according to the correct polarity.
4. Replace the battery compartment door.

DISPLAY BUTTONS AND INSTRUCTIONS

The console display will turn off after 4 minutes of inactivity.



RESET: Clears data from selected mode.

- To reset all stored information from previous workouts, press for 3 seconds.
- Does not clear total exercise miles.

MODE: Selects mode displayed on the console.

SET: Programs new setting for selected mode.

DISPLAY MODES

SCAN: Cycles through all functions below. Press **Mode** to make selection.

TIME: Press **Reset** to time workout or **Set** to program a countdown timer. When countdown reaches 0, alarm will sound. Press any button to turn alarm off.

SPEED: Displays estimated miles per hour (MPH).

DIST: Press **Reset** to display distance in miles for current workout or **Set** to program a countdown from distance goal. When countdown reaches 0, alarm will sound. Press any button to turn alarm off.

CONTROL PANEL (cont'd.)

CAL: Press **Reset** to display estimated calories expended or **Set** to program a countdown from calorie goal. When countdown reaches 0, alarm will sound. Press any button to turn alarm off.

ODO: Displays total exercise miles of all workouts.

START UP AND USE


ATTENTION: For sensitive floor surfaces (wood or tile floors) we recommend using a floor covering such as a rug or open cardboard box. This could prevent damage to and discoloration of your flooring.

ADJUSTING RESISTANCE

To adjust the resistance level (1-16), turn the knob to the left or right.


- Turn to the right (clockwise) to increase the resistance.
- Turn to the left (counterclockwise) to lower the resistance.

ADJUSTING RESISTANCE BANDS



Push band into locking compartment. Hold band under the handle and pull through.

Note: Only one side adjusts.



Push band on adjustable side down into the band locking compartment. Pull the band through the other side of the locking compartment.

When desired length and resistance is reached, grab band on either side of locking compartment and pull tight to lock the band into place. If the band slips during workout, it may need to be pulled more tightly.

MAINTENANCE

CLEANING

Always disconnect the speed sensor plug on the console before cleaning!

Clean the equipment with a damp cloth and mild detergent. Do not use abrasive or corrosive cleaning agents.

Never directly spray liquid onto the equipment. Doing so could damage the unit.

Dry the equipment with a microfiber cloth. This product must be kept dry and not exposed to direct sunlight.

ECHELON® 1-YEAR LIMITED WARRANTY

For questions, assistance, or replacement parts, do not return to your retailer. Contact Echelon customer service below.

For refunds on items not purchased from Echelon directly, please contact your retailer.

Echelon warrants this product to be free of manufacturing defects. Should any such defect develop or become evident within one year from the date of purchase, Echelon will replace the entire product or, at its option, repair or replace the defective part(s) without charge.

Contact Echelon customer service at 833-937-2453 or at cs@echelonfit.com to determine whether it is necessary to return the unit. To return, securely pack the entire unit. Be sure carton clearly identifies sender by name and address. Attach a letter or card describing defect and original sales receipt.

Mail prepaid to Echelon Fitness Multimedia, LLC 605 Chestnut St. Suite 700
Chattanooga, TN 37450.

This warranty is void if damage or malfunction is due to abuse or failure to operate product in accordance with instructions and on recommended electrical current. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state. If you have any questions, or would like to learn more about Echelon, please contact us at 833-937-2453 or at cs@echelonfit.com.

Register your product online at echelonfit.com/pages/register-warranty/

CUSTOMER SERVICE

/ Le service a la clientele / Servicio al Consumidor

833-937-2453 (+1.423.402.9010)

cs@echelonfit.com

DO NOT DISPOSE OF BATTERIES IN FIRE. ALWAYS DISPOSE OF BATTERIES PER LOCAL & FEDERAL GUIDELINES.

© 2022 ECHELON FITNESS MULTIMEDIA, LLC. All specifications are subject to change without notice. All rights reserved.

Echelon Fitness Multimedia, LLC 605 Chestnut St. Suite 700

Chattanooga, TN 37450

EHELONFIT.COM



Read Instructions
Before Opening

Made in
CHINA



PATENT
PENDING

For indoor
use only

REV: 080422

MODEL: BIKE05

FLEX EXPRESS ELITE

Manuel d'utilisation



Application echelon™ Fit®

L'APPLICATION FITNESS POUR TÉLÉPHONES INTELLIGENTS ET TABLETTES



Apple et le logo d'Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. enregistrée aux États-Unis et dans d'autres pays. Google Play et le logo de Google® Play sont des marques déposées de Google Inc.

Veillez lire les instructions attentivement et dans leur intégralité avant de l'utiliser pour la première fois.

ÉTIQUETTES D'AVERTISSEMENT



AVERTISSEMENT

RÉFÉREZ-VOUS À LA NOTICE POUR D'AUTRES AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ. IL EST IMPORTANT DE LIRE ET DE SUIVRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ FIGURANT DANS LE MANUEL AFIN D'ÉVITER DES BLESSURES POUVANT ÊTRE MORTELLES. TENIR À L'ÉCART DES ENFANTS. NE PAS MODIFIER L'APPAREIL. INSPECTER L'ÉQUIPEMENT AVANT UTILISATION. VÉRIFIER QUE L'APPAREIL EST SUR UNE SURFACE FERME ET RÉGULIÈRE AVANT DE LE RÉGLER OU DE L'UTILISER. LES VÊTEMENTS ET LES PARTIES DU CORPS DOIVENT ÊTRE TENUS À DISTANCE DE TOUTES LES PIÈCES MOBILES. LA SURFACE DES PÉDALES DOIT ÊTRE PROPRE ET SÈCHE.

EXCLUSIVEMENT DESTINÉ
À UN USAGE PRIVÉ.

ÊTRE PROPRE ET SÈCHE. CAPACITÉ
DE CHARGE : 300 LBS
×2 PILES AA



Echelon Fitness Multimedia, LLC
605 Chestnut Street, Suite 700
Chattanooga, TN 37450

1-833-937-2453
cs@echelonfit.com
echelonfit.com

FABRIQUÉ EN CHINE
Modèle: BIKE05
YYWW

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE FLEX EXPRESS ELITE. NE JETEZ PAS CETTE NOTICE.

1. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé à des fins médicales.
2. Consultez votre médecin avant d'utiliser cet appareil si :
 - a. Vous êtes enceinte
 - b. Vous disposez d'un stimulateur cardiaque, d'un implant ou d'un autre dispositif médical
 - c. Vous êtes diabétique
 - d. Vous souffrez d'une mauvaise circulation sanguine
 - e. Vous avez des problèmes de santé
3. Les personnes âgées ou infirmes doivent consulter leur médecin avant d'utiliser l'appareil, même si elles ne souffrent d'aucune affection préexistante.
4. Arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil si vous ressentez une gêne ou des douleurs.
5. N'utilisez pas cet appareil juste avant d'aller au lit. L'appareil a un effet stimulant et peut retarder l'endormissement.
6. Utilisez l'appareil sur une surface plane et régulière. Si l'appareil n'est pas stable, il pourrait se renverser et provoquer des blessures.
7. Si vous pensez qu'il y a un problème, arrêtez immédiatement d'utiliser l'appareil.
8. Rangez l'appareil dans son emballage si vous ne prévoyez pas de l'utiliser avant un certain temps ou dans un endroit sec et frais.
9. Veuillez ne pas placer d'autres objets sur l'appareil.
10. Pour éviter tout risque de choc électrique ou d'endommager l'appareil, tenez-le à distance de tout endroit humide. Ne l'utilisez pas s'il est mouillé ou humide.
11. L'appareil ne peut être utilisé par des enfants de moins de 13 ans ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions leur permettant d'utiliser l'appareil en toute sécurité et ont conscience des risques qui en découlent. Les enfants ne doivent pas être autorisés à jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants de moins de 13 ans laissés sans surveillance. Les enfants de moins de 13 ans doivent être tenus à distance de l'appareil.
12. Pour éviter des blessures et des dommages irréparables, il est important de toujours utiliser l'appareil assis. Pour éviter des blessures graves, ne montez jamais sur l'appareil et ne l'utilisez pas avec une force excessive.
13. N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil. Les réparations ne peuvent être effectuées que par un technicien qualifié.
14. Tenez les piles hors de portée des enfants.
15. Ne mélangez pas les vieilles piles avec les piles neuves.
16. Ne mélangez pas des piles alcalines, standards (carbone-zinc) ou rechargeables (Ni-Cd, Ni-MH, etc.).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

17. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur trop intense.
18. Veuillez recycler les piles usagées. Ne jetez pas les piles avec les ordures

LISTE DES PIÈCES



- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Cadre principal | 8. Siège |
| 2. Barres d'appui | 9. Dossier |
| 3. Pied avant (avec roulettes) | 10. Bandes de résistance |
| 4. Pied arrière (avec anneaux en D) | 11. Porte-gourde |
| 5. Tige de selle | 12. Panneau de commande |
| 6. Poignées de siège | 13. Pédales |
| 7. Support du dossier | 14. Sangles de pédale |

-
- A. Vis (4)
 - B. Vis de fixation du porte-gourde (2)
 - C. Rondelles (2)
 - D. Petite clé Allen
 - E. Grande clé Allen
 - F. Clé double face

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 01



Desserrez le bouton rond situé sur le cadre principal et tirez dessus.

ÉTAPE 02



Réglez le niveau d'inclinaison sur 1 (niveau le plus haut).

ÉTAPE 03



Retirez les deux écrous et les rondelles du pied arrière.

ÉTAPE 04



Installez le pied arrière sur le pied arrière du cadre principal. Veillez à ce que le pied arrière soit installé sur le bon pied avec les crochets de la bande de résistance vers le haut.

ÉTAPE 05



Placez la rondelle sur la vis, puis vissez l'écrou.

ÉTAPE 06



Serrez complètement l'écrou sur la vis avec la clé fournie. Répétez l'opération sur l'autre côté.

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 07




Retirez les écrous et les rondelles du pied avant avec des roulettes.

ÉTAPE 08



Installez le pied avant sur le pied avant du cadre principal.

ÉTAPE 09




Placez la rondelle sur la vis et vissez l'écrou.

ÉTAPE 10



Serrez complètement l'écrou sur la vis avec la clé fournie. Répétez l'opération sur l'autre côté.

ÉTAPE 11



Retirez les écrous et les rondelles du coussin du siège.


ÉTAPE 12



Montez la tige de selle sur les vis du coussin de siège.

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 13



Placez les rondelles sur les vis du coussin du siège. Serrez chaque écrou à la main sur les vis du coussin du siège.

ÉTAPE 14



Serrez complètement l'écrou sur la vis avec la clé fournie. Répétez l'opération pour les deux autres écrous.

ÉTAPE 15



Desserrez le bouton triangulaire et retirez-le du cadre principal.

ÉTAPE 16



Insérez la tige de selle dans le cadre principal.

ÉTAPE 17



Remettez le bouton en place à la hauteur désirée.

ÉTAPE 18



Assurez-vous que le bouton s'engage dans le trou de la tige de selle et qu'il est sécurisé.

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 19



Retirez la vis, l'écrou et la rondelle du support de dossier.

ÉTAPE 20



Alignez le support du dossier avec le trou de la tige de selle.

ÉTAPE 21



Insérez la vis dans le trou du support de dossier.

ÉTAPE 22



Placez la rondelle sur la vis. Placez ensuite l'écrou sur la vis et serrez à la main.

ÉTAPE 23



Serrez complètement l'écrou avec la clé fournie.

ÉTAPE 24



Placez la rondelle sur la vis. Placez ensuite l'écrou sur la vis et serrez à la main.

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 25



Placez les rondelles sur les vis des poignées du siège.

ÉTAPE 26



Alignez les poignées du siège avec les trous au bas du support de dossier.

ÉTAPE 27



Placez les vis avec les rondelles dans les trous et serrez à la main.

ÉTAPE 28



Serrez les vis complètement avec la grande clé Allen fournie.

ÉTAPE 29



Recherchez le dossier et les vis.

ÉTAPE 30



Alignez le dossier contre le support du dossier.

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 31



Insérez les vis et serrez à la main.

ÉTAPE 32



Serrez les vis complètement avec la grande clé Allen fournie.

ÉTAPE 33



Enlevez les 4 vis du guidon.

ÉTAPE 34



Introduisez les poteaux du guidon dans les fentes sur le dessus du cadre principal.

ÉTAPE 35



Placez les vis dans les trous et serrez à la main.

ÉTAPE 36



Serrez les vis complètement avec la petite clé Allen fournie.

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 37



Retirez les vis à l'arrière du panneau de commande.

ÉTAPE 38



Placez le panneau de commande sur le support du guidon.

ÉTAPE 39



Insérez les vis et serrez à la main.

ÉTAPE 40



Serrez les vis complètement avec la grande clé Allen fournie.

ÉTAPE 41



Connectez le fil du capteur de vitesse au panneau de commande.

ÉTAPE 42



Recherchez les pièces du support du porte-gourde.

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 43



Alignez le support du porte-gourde sur les supports sur le cadre principal.

ÉTAPE 44



Insérez les vis et serrez à la main.

ÉTAPE 45



Utilisez la grande clé Allen fournie pour serrer complètement.

ÉTAPE 46



Recherchez les pièces pour l'assemblage de la pédale droite.

ÉTAPE 47



Veillez à ce que la pédale droite corresponde à la manivelle droite du pédalier (la lettre **R** permet de les distinguer).

ÉTAPE 48



Reliez la pédale droite à la manivelle droite.

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 49-50



Tenez la pédale droite d'une main et vissez le boulon de la pédale sur la manivelle avec l'autre main dans le sens horaire standard. Terminez le serrage avec la clé fournie. **Remarque : Les vis de la pédale DROITE doivent être vissées dans le sens HORAIRE.**

ÉTAPE 51



Veillez à ce que la sangle de fixation du pied droit corresponde à la manivelle droite du pédalier (la lettre **R** permet de les distinguer).

ÉTAPE 52



Avec le marquage **R** orienté vers le haut, fixez l'extrémité de la sangle avec 3 trous à l'intérieur de la pédale.

ÉTAPE 53



Fixez l'extrémité de la sangle avec 4 trous à l'extérieur de la pédale. Réglez au besoin.

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 54



Récupérez les pièces pour l'assemblage de la pédale gauche.

ÉTAPE 55



Reliez la pédale gauche à la manivelle gauche (la lettre **L** est gravée sur les deux).

ÉTAPE 56-57



Tenez la pédale gauche d'une main et vissez le boulon de la pédale sur la manivelle avec l'autre main dans le sens antihoraire. Terminez le serrage avec la clé fournie. **Remarque : Les vis de la pédale GAUCHE doivent être vissées dans le sens ANTIHORAIRE.**

ÉTAPE 58



Veillez à ce que la sangle de fixation du pied gauche corresponde à la manivelle gauche du pédalier (la lettre **L** permet de les distinguer).

ÉTAPE 59



Avec le marquage **L** orienté vers le haut, fixez l'extrémité de la sangle avec 3 trous à l'intérieur de la pédale.

ASSEMBLAGE

ÉTAPE 60



Fixez l'extrémité de la sangle avec 4 trous à l'extérieur de la pédale. Réglez au besoin.

ÉTAPE 61



Recherchez les pièces pour l'assemblage des bandes de résistance.

ÉTAPE 62



Dévissez la boucle.

ÉTAPE 63



Placez la boucle dans l'anneau en D sur le pied arrière.

ÉTAPE 64



Serrez la boucle à la main.

RÉGLAGE DE LA BUTÉE DU PIED



Pour régler les butées du pied arrière, tournez dans n'importe quel sens.

RÉGLAGE DE L'INCLINAISON



Pour régler le degré d'inclinaison, tournez le bouton dans le sens horaire pour desserrer. Une fois desserré, tirez dessus et réglez l'inclinaison.



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE



Dévissez et retirez le bouton triangulaire. Descendez ou remontez le siège à la hauteur souhaitée. Vissez le bouton pour le remettre en place.



PANNEAU DE COMMANDE

INSTALLATION DES PILES

1. Ouvrez le couvercle du compartiment à piles à l'arrière du panneau de commande.
2. Référez-vous au schéma situé à l'intérieur du compartiment qui montre la bonne polarité.
3. Installez 2 piles AA suivant la bonne polarité.
4. Remettez en place le couvercle du compartiment à piles.

DISPLAY BUTTONS AND INSTRUCTIONS

L'écran de la console s'éteindra après 4 minutes d'inactivité.



RÉINITIALISER : Efface les données du mode sélectionné.

- Pour réinitialiser toutes les informations enregistrées de l'entraînement précédent, appuyez sur pendant 3 secondes.
- N'efface pas le total des miles d'exercice.

MODE : Permet de sélectionner le mode affiché sur la console.

SET : Programme un nouveau réglage pour le mode sélectionné.

MODES D'AFFICHAGE

SCAN : Fait défiler toutes les fonctions ci-dessous. Appuyez sur Mode pour faire un choix.

TIME : Appuyez sur **Réinitialiser** pour chronométrer l'entraînement ou sur **Set** pour programmer un compte à rebours. Lorsque le compte à rebours atteint 0, l'alarme retentira. Appuyez sur un bouton pour désactiver l'alarme.

SPEED : Affiche le nombre estimé de miles par heure (MPH).

PANNEAU DE COMMANDE (cont'd.)

DIST : Appuyez sur **Réinitialiser** pour afficher la distance en miles de l'entraînement en cours ou sur **Set** pour programmer un compte à rebours à partir de l'objectif de distance. Lorsque le compte à rebours atteint 0, l'alarme retentira. Appuyez sur un bouton pour désactiver l'alarme.

CAL : Appuyez sur **Réinitialiser** pour afficher l'estimation des calories dépensées ou sur **Set** pour programmer un compte à rebours à partir de l'objectif calorique. Lorsque le compte à rebours atteint 0, l'alarme retentira. Appuyez sur un bouton pour désactiver l'alarme.

ODO : Affiche le nombre total de miles d'exercice de tous les entraînements.

MISE EN ROUTE ET UTILISATION


ATTENTION : Pour les surfaces de sol fragiles (bois ou carrelage), nous recommandons d'utiliser un revêtement de sol, tel qu'un tapis ou du carton. Cela peut permettre d'éviter d'abîmer ou de décolorer votre sol.

RÉGLAGE DE LA RÉSISTANCE

Pour régler le niveau de résistance (1-16), tournez la molette de réglage sur la gauche ou la droite


- Tournez sur la droite (sens horaire) pour augmenter la résistance.
- Tournez sur la gauche (sens horaire) pour la diminuer.

RÉGLAGE DES BANDES DE RÉSISTANCE



Poussez la bande dans le compartiment de blocage. Tenez la bande sous la poignée et tirez.

Remarque : Un seul côté est ajusté.



Poussez la bande sur le côté réglable dans le compartiment de verrouillage de la bande. Tirez sur la bande de l'autre côté du compartiment de verrouillage.

Lorsque la longueur et la résistance désirées sont atteintes, saisissez la bande de chaque côté du compartiment de verrouillage et tirez fermement pour verrouiller la bande en place. Si la bande glisse pendant l'entraînement, il peut être nécessaire de le tirer plus fermement.

ENTRETIEN

NETTOYAGE

Débranchez toujours la fiche du capteur de vitesse sur la console avant de nettoyer.

Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et d'un produit nettoyant doux. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou corrosifs.

Ne pulvérisiez jamais du liquide sur l'appareil. Vous risqueriez de l'endommager.

Séchez l'appareil avec un chiffon en microfibre. Cet appareil doit être maintenu au sec et ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN SUR LES PRODUITS ECHELON® FIT

Pour toute question, assistance ou pièce de rechange, ne retournez pas chez votre détaillant. Contactez le service clientèle d'Echelon ci-dessous.

Pour les remboursements d'articles non achetés directement auprès d'Echelon, veuillez contacter votre détaillant.

Echelon® garantit que ce produit est exempt de tout défaut de fabrication. Si un quelconque défaut se produit ou devient évident dans l'année suivant la date d'achat, Echelon® remplacera le produit dans son intégralité ou, à son choix, réparera ou remplacera la ou les pièces défectueuses sans frais.

Contactez le service clientèle d'Echelon au 833-937-2453 ou à l'adresse cs@echelonfit.com pour déterminer s'il est nécessaire de retourner l'appareil. Pour retourner l'appareil, emballez bien l'ensemble de l'appareil. Veillez à ce que l'emballage soit bien lisible et identifie l'expéditeur par nom et adresse. Joignez une lettre ou une carte décrivant le défaut ainsi que le reçu de vente original.

Courrier préaffranchi à envoyer à Echelon Fitness Returns 2001 Riverside Drive, Building 2, Chattanooga, TN 37406.

Cette garantie est nulle si les dommages ou les dysfonctionnements sont dus à une utilisation abusive ou à un défaut de fonctionnement du produit conformément aux instructions et au courant électrique recommandé. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un État à l'autre. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez en savoir plus sur Echelon®, veuillez nous contacter au 833-937-2453 ou à l'adresse cs@echelonfit.com. Enregistrez votre produit en ligne sur echelonfit.com/pages/register-warranty/

LE SERVICE A LA CLIENTELE/SERVICIO AL CONSUMIDOR

833-937-2453 (+1.423.402.9010)

cs@echelonfit.com

NE PAS JETER LES PILES AU FEU. METTRE TOUJOURS LES PILES AU REBUT, CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES LOCALES ET PROVINCIALES.

© 2022 ECHELON FITNESS MULTIMEDIA, LLC. Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Tous droits réservés.

Echelon Fitness Multimedia, LLC 605 Chestnut St. Suite 700

Chattanooga, TN 37450

ECHELONFIT.COM



Lire le manuel d'utilisation avant de mettre en route l'appareil

Fabriqué en CHINE



BREVET EN INSTANCE

Pour une utilisation en intérieur uniquement

RÉV. : 080422

MODÈLE: BIKE05

FLEX EXPRESS ELITE

Manual de instrucciones



Aplicación echelon™ Fit®

APLICACIÓN FITNESS PARA SMARTPHONES Y TABLETAS



Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en los EE. UU. y en otros países. App Store es una marca de servicio de Apple Inc. registrada en los EE. UU. y en otros países. Google Play y el logotipo de Google Play son marcas comerciales de Google Inc.

**Lea las instrucciones cuidadosa
y completamente antes del primer uso.**

ETIQUETAS DE ADVERTENCIA



ADVERTENCIA

CONSULTE EL MANUAL DEL PROPIETARIO PARA OBTENER ADVERTENCIAS E INFORMACIÓN DE SEGURIDAD ADICIONALES. EL NO LEER O SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD EN EL MANUAL DEL PROPIETARIO PUEDE RESULTAR EN POSIBLES LESIONES O LA MUERTE. MANTENER LEJOS DE LOS NIÑOS. NO MODIFIQUE EL EQUIPO. INSPECCIONE EL EQUIPO ANTES DE SU USO. ASEGÚRESE DE QUE LA UNIDAD ESTÉ SOBRE UNA SUPERFICIE SÓLIDA Y NIVELADA ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR. LA ROPA Y LAS PARTES DEL CUERPO DEBEN ESTAR ALEJADAS DE TODAS LAS PARTES MÓVILES. MANTENGA LA SUPERFICIE DEL PEDAL LIMPIA Y SECA. SOLO PARA USO DEL CONSUMIDOR. CAPACIDAD DE PESO: 300LBS
× 2 BATERÍAS AA



Echelon Fitness Multimedia, LLC
605 Chestnut Street, Suite 700
Chattanooga, TN 37450

1-833-937-2453
cs@echelonfit.com
echelonfit.com

HECHO EN CHINA
Modelo: BIKE05

YYWW

AVISOS DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL FLEX EXPRESS ELITE.
NO DESECHE ESTAS INSTRUCCIONES.

1. Este producto no está diseñado para uso médico.
2. Consulte a su médico antes de usar este producto si:
 - a. Usted está embarazada
 - b. Le han colocado un marcapasos, un implante u otra ayuda médica.
 - c. Sufre de diabetes
 - d. Tiene un trastorno circulatorio
 - e. Tiene alguna inquietud sobre su salud
3. Las personas mayores o enfermas deben consultar a su médico antes de usar el producto, incluso si no tienen condiciones preexistentes específicas.
4. Deje de usar inmediatamente si siente molestias o dolor.
5. No utilice este producto inmediatamente antes de acostarse. El aparato tiene un efecto estimulante y puede retrasar el sueño.
6. Utilice el dispositivo en una superficie plana y nivelada. Si el dispositivo no es estable, puede volcarse y causar lesiones.
7. Si sospecha que hay un problema, deje de usar el equipo inmediatamente.
8. Guarde el equipo en su embalaje para almacenamiento prolongado o en un lugar seguro, seco y fresco.
9. No coloque ningún otro objeto sobre el dispositivo.
10. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica o daño al equipo, manténgalo alejado de la humedad. No use el equipo si está mojado o húmedo.
11. El dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 13 años o por personas con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas o falta de experiencia y/o conocimiento únicamente si han sido supervisadas o instruidas en el uso seguro del dispositivo y han entendido los peligros derivados de ello. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños a menos que sean mayores de 13 años y estén supervisados. Los niños menores de 13 años deben mantenerse alejados de la máquina.
12. Para evitar lesiones y daños irreparables, siempre esté sentado mientras utiliza el dispositivo. Para evitar lesiones graves, nunca se pare sobre la unidad ni la use con fuerza excesiva.
13. No intente desarmar o reparar el aparato. Las reparaciones sólo pueden ser realizadas por un técnico cualificado adecuado.
14. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.
15. No mezcle baterías viejas y nuevas.
16. No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (Ni-Cd, Ni-Mh, etc.)
17. No exponga las baterías al calor extremo.
18. Recicle las baterías viejas. No las deseche con otros residuos domésticos.

LISTA DE PIEZAS



- | | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Marco principal | 8. Asiento |
| 2. Manillares | 9. Respaldo |
| 3. Pie delantero (con rodillos) | 10. Bandas de resistencia |
| 4. Pie trasero (con hebillas en D) | 11. Soporte para botella de agua |
| 5. Poste del asiento | 12. Panel de control |
| 6. Manijas de asiento | 13. Pedales |
| 7. Soporte del respaldo | 14. Correas para pedales |

-
- A. Tornillos (4)
 - B. Tornillos de soporte para botella de agua (2)
 - C. Arandelas (2)
 - D. Llave Allen pequeña
 - E. Llave Allen grande
 - F. Llave de 2 caras

MONTAJE

PASO 01



Afloje la perilla circular en el marco principal y tire hacia afuera.

PASO 02



Ajuste el nivel de inclinación a 1 (ajuste más alto).

PASO 03



Quite las tuercas y las arandelas del pie trasero.

PASO 04



Instale el pie trasero en la pata trasera del marco principal. Asegúrese de que el pie trasero esté instalado en la pata correcta con los ganchos de la banda de resistencia hacia arriba.

PASO 05



Coloque la arandela en el tornillo, luego atornille la tuerca.

PASO 06



Apriete completamente la tuerca en el tornillo con la llave incluida. Repita en el otro lado.

MONTAJE

PASO 07




Quite las tuercas y arandelas del pie delantero con rodillos..

PASO 08



Instale el pie delantero en la pata delantera del marco principal.

PASO 09




Coloque la arandela en el tornillo y atornille la tuerca.

PASO 10



Apriete completamente la tuerca en el tornillo con la llave incluida. Repita en el otro lado.

PASO 11



Retire las tuercas y arandelas del cojín del asiento.


PASO 12



Monte la tija del sillín en los tornillos del cojín del asiento.

MONTAJE

PASO 13



Coloque las arandelas sobre los tornillos del cojín del asiento. Apriete con los dedos cada tuerca en los tornillos del cojín del asiento.

PASO 14



Apriete completamente la tuerca en el tornillo con la llave incluida. Repita para las otras dos tuercas.

PASO 15



Afloje la perilla triangular y retírela del marco principal.

PASO 16



Inserte la tija del sillín en el marco principal.

PASO 17



Vuelva a colocar la perilla en su lugar a la altura deseada.

PASO 18



Asegúrese de que la perilla esté firmemente encajada en el orificio de la tija del sillín.

MONTAJE

PASO 19



Retire el tornillo, la tuerca y la arandela del soporte del respaldo.

PASO 20



Alinee el soporte del respaldo con el orificio en la tija del asiento.

PASO 21



Inserte el tornillo a través del orificio en el soporte del respaldo.

PASO 22



Coloque la arandela en el tornillo. Luego coloque la tuerca en el tornillo y apriete con los dedos.

PASO 23



Apriete completamente la tuerca con la llave incluida.

PASO 24



Ubique las manijas del asiento, las arandelas y los tornillos.

MONTAJE

PASO 25



Coloque las arandelas en los tornillos de la manija del asiento.

PASO 26



Alinee las manijas del asiento con los orificios en la parte inferior del soporte del respaldo.

PASO 27



Coloque tornillos con arandelas en los orificios y apriete con los dedos.

PASO 28



Apriete completamente los tornillos con la llave Allen grande incluida.

PASO 29



Ubique el respaldo y los tornillos.

PASO 30



Alinee el respaldo contra el soporte del respaldo.

MONTAJE

PASO 31



Inserte los tornillos y apriete con los dedos.

PASO 32



Apriete completamente los tornillos con la llave Allen grande incluida.

PASO 33



Retire los tornillos del manillar.

PASO 34



Introduzca los postes del manillar en las ranuras de la parte superior del marco principal.

PASO 35



Coloque los tornillos en los orificios y apriete con los dedos.

PASO 36



Apriete completamente con la llave Allen pequeña incluida.

MONTAJE

PASO 37



Retire los tornillos de la parte posterior del panel de control.

PASO 38



Coloque el panel de control en el soporte del manillar.

PASO 39



Inserte los tornillos y apriete con los dedos.

PASO 40



Apriete completamente los tornillos con la llave Allen grande incluida.

PASO 41



Conecte el cable del sensor de velocidad al panel de control.

PASO 42



Localice las piezas del soporte de la botella de agua.

MONTAJE

PASO 43



Alinee el soporte de la botella de agua con los soportes del marco principal.

PASO 44



Inserte los tornillos, apriete con los dedos.

PASO 45



Use la llave Allen grande incluida para apretar completamente.

PASO 46



Ubique las piezas para el conjunto del pedal derecho.

PASO 47



Asegúrese de hacer coincidir el pedal derecho con el brazo de biela derecho (ambos marcados con una R).

PASO 48



Conecte el pedal derecho al brazo de biela derecho.

MONTAJE

PASO 49-50



Sostenga el pedal derecho con una mano y atornille el perno del pedal en el brazo de la biela con la otra mano en una rotación estándar en sentido horario. Termine de apretar con la llave incluida. **Nota: Tornillos del pedal DERECHO se atornillan en SENTIDO HORARIO.**

PASO 51



Asegúrese de hacer coincidir la correa del pie derecho con la biela derecha (ambos marcados con una R).

PASO 52



Con la marca R hacia arriba, fije el extremo de la correa con 3 orificios al interior del pedal.

PASO 53



Fije el extremo de la correa con 4 agujeros al exterior del pedal. Ajuste según sea necesario.

MONTAJE

PASO 54



Recupere las piezas para ensamblar el pedal izquierdo.

PASO 55



Conecte el pedal izquierdo al brazo de biela izquierdo (ambos marcados con L).

PASO 56-57



Sostenga el pedal izquierdo con una mano y atornille el perno del pedal en el brazo de la biela con la otra mano en sentido antihorario. Termine de apretar con la llave incluida. **Nota: Pernos del pedal IZQUIERDO se atornillan en SENTIDO ANTIHORARIO.**



PASO 58



Asegúrese de hacer coincidir la correa del pie izquierdo con el brazo de la biela izquierda (ambos marcados con una L).

PASO 59



Con la marca L hacia arriba, coloque el extremo de la correa con 3 orificios en el interior del pedal.

MONTAJE

PASO 60



Fije el extremo de la correa con 4 agujeros al exterior del pedal. Ajuste según sea necesario.

PASO 61



Ubique las piezas para el ensamblaje de la banda de resistencia.

PASO 62



Desenrosque la hebilla.

PASO 63



Coloque la hebilla en la hebilla en forma de D del pie trasero.

PASO 64



Apriete la hebilla con los dedos.

AJUSTE DE LA TAPA DEL PIE



Para ajustar las tapas del pie trasero, gírelas en cualquier.

AJUSTE DE RECLINACIÓN



Para ajustar el nivel de inclinación, gire la perilla en sentido horario para aflojar. Una vez aflojada, tire hacia afuera y ajuste la inclinación.

NIVEL 1



NIVEL 2




NIVEL 3



AJUSTE DE LA ALTURA DEL ASIENTO



Desenrosque y retire la perilla triangular. Mueva el asiento hacia arriba o hacia abajo hasta la altura deseada. Vuelva a atornillar la perilla en su lugar.



PANEL DE CONTROL

INSTALACIÓN DE LA BATERÍA

1. Abra la puerta del compartimiento de la batería en la parte posterior del panel de control.
2. Tenga en cuenta el diagrama dentro del compartimiento que muestra la polaridad correcta de instalación de la batería.
3. Instale 2 baterías AA según la polaridad correcta.
4. Vuelva a colocar la puerta del compartimiento de la batería.

BOTONES E INSTRUCCIONES DE LA PANTALLA

La pantalla de la consola se apagará después de 4 minutos de inactividad.



REINICIAR: Borra los datos del modo seleccionado.

- Para restablecer toda la información almacenada de entrenamientos anteriores, presione durante 3 segundos.
- No borra el total de millas de ejercicio.

MODO: Selecciona el modo que se muestra en la consola.

CONFIGURAR: Programa una nueva configuración para el modo seleccionado.

MODOS DE VISUALIZACIÓN

SCAN: Recorre todas las funciones a continuación. Presione **Modo** para hacer la selección.

HORA: Presione **Restablecer** para cronometrar el entrenamiento o **Configurar** para programar un temporizador de cuenta regresiva. Cuando la cuenta regresiva llegue a 0, sonará la alarma. Presione cualquier botón para apagar la alarma.

VELOCIDAD: Muestra millas por hora (MPH) estimadas.

PANEL DE CONTROL (continuación)

DIST: Presione **Restablecer** para mostrar la distancia en millas para el entrenamiento actual o **Configurar** para programar una cuenta regresiva desde el objetivo de distancia. Cuando la cuenta regresiva llegue a 0, sonará la alarma. Presione cualquier botón para apagar la alarma.

CAL: Presione **Restablecer** para mostrar las calorías gastadas estimadas o **Configurar** para programar una cuenta regresiva desde el objetivo de calorías. Cuando la cuenta regresiva llegue a 0, sonará la alarma. Presione cualquier botón para apagar la alarma.

ODO: Muestra el total de millas de ejercicio de todos los entrenamientos.

INICIO Y USO

ATENCIÓN: Para superficies de suelo delicadas (suelos de madera o de baldosas), recomendamos utilizar un revestimiento de suelo como una alfombra o una caja de cartón abierta. Esto podría evitar daños y decoloración de su piso.

AJUSTE DE LA RESISTENCIA

Para ajustar el nivel de resistencia (1-16), gire la perilla hacia la izquierda o hacia la derecha.


- Gire a la derecha (en sentido horario) para aumentar la resistencia.
- Gire a la izquierda (en sentido antihorario) para reducir la resistencia.

AJUSTAR LAS BANDAS DE RESISTENCIA



Empuje la banda en el compartimento de bloqueo. Sostenga la banda debajo del asa y sáquela.

Nota: Solo se ajusta un lado.



Empuje la banda en el lado ajustable hacia abajo en el compartimento de bloqueo de la banda. Tire de la banda pasándola al otro lado del compartimento de bloqueo.

Cuando alcance la longitud y la resistencia deseadas, sujete la banda a cada lado del compartimento de bloqueo y tire con fuerza para bloquear la banda en su lugar. Si la banda se desliza durante el entrenamiento, es posible que deba tirar de ella con más fuerza.

MANTENIMIENTO

LIMPIEZA

¡Desconecte siempre el enchufe del sensor de velocidad en la consola antes de limpiarla!

Limpie el equipo con un paño húmedo y detergente suave. No utilice agentes de limpieza abrasivos o corrosivos.

Nunca rocíe líquido directamente sobre el equipo. Si lo hace, podría dañar la unidad.

Seque el equipo con un paño de microfibras. Este producto debe mantenerse seco y no expuesto a la luz solar directa.

GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO DE ECHELON® FIT

Para preguntas, asistencia o piezas de repuesto, no vuelva a su distribuidor. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Echelon.

Para reembolsos de artículos no comprados directamente de Echelon, comuníquese con su distribuidor.

Echelon garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación. Si alguno de estos defectos se desarrolla o se hiciera evidente dentro de un año a partir de la fecha de compra, Echelon reemplazará el producto completo o, a su opción, reparará o reemplazará la(s) pieza(s) defectuosa(s) sin costo.

Comuníquese con el servicio al cliente de Echelon al 833-937-2453 o a cs@echelonfit.com para determinar si es necesario devolver la unidad. Para devolver, empaque toda la unidad de forma segura. Asegúrese de que la caja identifique claramente al remitente por nombre y dirección. Adjunte una carta o tarjeta que describa el defecto y el recibo de compra original.

Envíe por correo prepago a Echelon Fitness Returns 2001 Riverside Drive, Building 2, Chattanooga, TN 37406.

Esta garantía es nula si el daño o el mal funcionamiento se debe al abuso o a no operar el producto de acuerdo con las instrucciones y con la corriente eléctrica recomendada. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. Si tiene alguna pregunta o desea obtener más información sobre Echelon, comuníquese con nosotros al 833-937-2453 o a cs@echelonfit.com.

Registre su producto en línea en echelonfit.com/pages/register-warranty/

SERVICIO AL CONSUMIDOR
833-937-2453 (+1.423.402.9010)
cs@echelonfit.com

NO ARROJE LAS BATERÍAS AL FUEGO. SIEMPRE DESECHE LAS BATERÍAS SEGÚN LAS PAUTAS LOCALES Y FEDERALES.

© 2022 ECHELON FITNESS MULTIMEDIA, LLC. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Todos los derechos reservados.

Echelon Fitness Multimedia, LLC 605 Chestnut St. Suite 700
Chattanooga, TN 37450
ECHELONFIT.COM



Lea las instrucciones
antes de operar

Hecho en
CHINA



PENDIENTE
DE PATENTE

Sólo para uso
en interiores

REV: 080422

MODELO: BIKE05